



VERDEN[®]
B I K E S

**MANUAL DE MONTAGEM E
CERTIFICADO DE GARANTIA**

M O D E L O S :

BALANCE E TRICICLO

L I N H A A L U M I N U M


IDADE RECOMENDADA · +2 ANOS

WWW.VERDENBIKES.COM

MONTAGEM DO GUIDÃO

1

- Retire o parafuso e a capa protetora do canote. (Figura 01)
- Retire a bucha superior, encaixe o canote no quadro e recoloca a bucha superior. (Figura 02)
- Recoloque a capa protetora no canote, insira o guidão e coloque o parafuso na altura desejada, aperte a porca com uma chave 10 mm. (Figura 03)



- Para o modelo Balance retire o parafuso do quadro e encaixe o selim na altura desejada e fixe-o com uma chave 10 mm. (Figura 04)
 - Para o modelo Triciclo encaixe o selim na posição desejada, fixe-o com os dois parafusos que encontram-se no kit usando uma chave Philips. (Figura 05)
- Fixar sempre com dois parafusos senão o selim poderá girar.*

Figura 04



Figura 05



EMPURRADOR (Triciclo)

3

- Coloque a alça na haste e aperte com parafuso e porca que se encontram no kit utilizando chave Philips. (Figura 06)
- Encaixe ou retire o empurrador no triciclo quando necessário, observando o clip.

Figura 06



Antes de entregar à criança, faça uma revisão na montagem e verifique se todas as porcas estão devidamente apertadas.
"LEMBRE-SE! ESSE SERÁ O PRIMEIRO VEÍCULO DA CRIANÇA"

RECOMENDAÇÕES SOBRE O USO SEGURO

- 1º Restringe-se a idade recomendada pelo manual;
- 2º Não utilizar em vias públicas;
- 3º Recomenda-se o uso de capacete, luvas, joelheiras e calçado fechado;
- 4º É importante sempre a supervisão dos pais ou de um responsável;

INFORMAÇÕES GERAIS PARA MONTAGEM

- 1º Lubrificação: não há necessidade de lubrificação;
- 2º Ajuste da corrente: não há necessidade. A corrente já sai ajustada da fábrica;
- 3º Ajuste do freio: o freio já sai ajustado da fábrica, porém deve ser observada a eficiência no seu acionamento;
- 4º Reposição de peças: entrar em contato com a Verden Bikes através do:
- 5º Para atendimento de Assistência Técnica entrar em contato através do site <https://www.verdenbikes.com/assistencia-tecnica> ou em nossos canais de telefone (19) 3891.5589 e e-mail: contato@verdenbikes.com

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela **Verden Bikes**, por um período de 90 dias, estabelecido por lei, porém, para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

A **Verden Bikes** assegura ao proprietário deste produto garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderá sua validade se:

- 1 • O produto for utilizado por crianças acima de 5 anos ou acima de 25kg;
- 2 • Exposta a ação do tempo (chuva, sol, etc...);
- 3 • Montado de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto;
- 4 • Ocorrerem danos causados por mau uso.

Caso necessário a utilização dos serviços de garantia, o proprietário deve entrar em contato com a **Verden Bikes** através de endereço eletrônico: www.verdenbikes.com preenchendo o formulário na página assistência técnica.



Rua Paula Bueno, 3400
Jd. Alvorada
Mogi Guaçu SP | CEP 13841-061
Fone/Fax 19 3891-5589
contato@verdenbikes.com.br
BIKE TODO SANTO DIA